Povimentos Industriois de Concreto Armado



ÍNDICE

PARTE I – INSTALAÇÃO DO SOFTWARE TELA PISO IBTS v 1.0	5
1. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS PARA O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE	5
2. INSTALAR O SOFTWARE	5
3. DESINSTALAR O SOFTWARE	5
PARTE II – REGISTRANDO O SOFTWARE TELA PISO IBTS v 1.0	6
1. REGISTRAR O SOFTWARE	6
PARTE III – UTILIZANDO O SOFTWARE TELA PISO IBTS v. 1.0	7
1. TELA INICIAL	7
2. ITENS DO SOFTWARE	7
2.1 Dados da Obra	7
2.2 Parâmetros de Projeto	8
2.3 Parâmetros do Detalhamento Final	8
2.4 Definição e Normas	9
2.5 Tabela de Telas Soldadas	9
3. DETALHAR PISOS DE CONCRETO ARMADOS COM TELAS SOLDADAS	10
3.1 Preparar a Planta Desenhada em um Sistema CAD	10
3.2 Criar Novo Projeto	11
3.3 Informar Assunto	11
3.4 Dados da Obra	12
3.5 Parametrizar o Projeto	13
3.6 Parametrizar o Detalhamento Final	14
3.7 Entrar em um Projeto e Assunto Cadastrado	15
3.8 Localizar o Executável do Sistema CAD	16
3.9 Detalhar Área Selecionada das Placas do Piso de Concreto	16
3.9.1 Carregar Projeto Executado em um Sistema CAD	18
3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada	19
3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área	19
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 	19 21
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 	19 21 21
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 	19 21 21 22
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 3.9.5.1 Definir o Sentido do Aço Principal 	19 21 21 22 23
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas	19 21 21 22 23 23
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 3.9.5.1 Definir o Sentido do Aço Principal	19 21 22 23 23 24
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 3.9.5.1 Definir o Sentido do Aço Principal	 19 21 22 23 23 24 26
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 3.9.6 Alterar Medidas de um Painel de Tela	 19 21 22 23 23 24 26 27
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 3.9.5.1 Definir o Sentido do Aço Principal	 19 21 22 23 23 24 26 27 27
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 3.9.5.1 Definir o Sentido do Aço Principal 3.9.6 Alterar Medidas de um Painel de Tela 3.9.7 Ajustar Emendas entre Painéis de Tela 3.9.8 Localizar Painéis de Telas no Detalhamento ou Esquema de Corte 3.9.10 Salvar o Detalhamento das Telas	 19 21 22 23 23 24 26 27 27 28
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 3.9.6 Alterar Medidas de um Painel de Tela	 19 21 22 23 24 26 27 28
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso	 19 21 22 23 24 26 27 27 28 28
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 3.9.5.1 Definir o Sentido do Aço Principal	 19 21 22 23 24 26 27 27 28 29
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas 3.9.5.1 Definir o Sentido do Aço Principal	 19 21 22 23 24 26 27 27 28 29 30
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso	 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 30
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso	 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso 3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas	 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 31
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso	 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 31
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso	 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 31 31
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso	 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 31 33
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso	 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 31 33 33
 3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada 3.9.3 Selecionar as Juntas que Formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso	 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 31 33 34

3.9.17 Editar Planta Base	34
3.9.18 Gerar o Projeto Final	35
3.9.19 Carregar Planta Base, Detalhamento das Telas, Reforço nos	
Encontros com Pilares e Esquema de Corte das Telas	43
3.10 Reunir e Detalhar Várias Áreas das Placas do Piso de Concreto	44
3.10.1 Carregar e Posicionar as Áreas das Placas do Projeto	45
3.10.2 Salvar Posicionamento e Carregar Dados das Áreas das Placas do	
Projeto	46





DETALHAMENTO DE PISOS DE CONCRETO ARMADOS COM TELAS SOLDADAS

Observações Gerais

• Este software foi desenvolvido para auxiliar engenheiros e arquitetos devidamente registrados no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) no detalhamento de pisos de concreto utilizando telas soldadas como armadura;

• Os programas de computador devem ser vistos como uma ferramenta de auxílio aos engenheiros e arquitetos, e não como uma solução fechada, pois a utilização, o detalhamento e a verificação são de responsabilidade do engenheiro ou arquiteto;

• Os resultados apresentados neste software estão sujeitos a variações em função da forma de interpretação e das premissas adotada pelo usuário.

O manual do usuário está dividido em três partes:

Parte I - Requisitos básicos para o funcionamento, instalação e desinstalação e conceitos adotados pelo sistema.

Parte II - Registrar o programa.

Parte III - Detalha pisos de concreto armados com telas soldadas.

$PARTE \ I \quad \text{instalação do software tela piso ibts v 1.0}$

1 CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS PARA O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE

Para o funcionamento do software, são necessários os seguintes itens:

- Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8;

- Microcomputador com processador 1.15 GHz ou superior, 4 Gb memória RAM, 200 Gb de espaço livre em HD;

- Um software para geração e leitura de desenhos padrão CAD (arquivo.DWG) compatível com rotinas em AUTOLISP.

2 INSTALAR O SOFTWARE

A instalação do software é feita através de um instalador próprio. Este instalador verifica o espaço livre no disco rígido e informa o usuário caso não haja espaço livre suficiente.

Execute o arquivo Instalador
 Tela Piso IBTS v1.exe;

 Aguarde o início da instalação e siga as instruções fornecidas pelo sistema.

Observação: No final da instalação, aparecerá um quadro como o ao lado.



3 DESINSTALAR O SOFTWARE

A desinstalação do software significa a remoção completa do **Tela Pisos IBTS v.1.0** de seu microcomputador. Esta função é executada por um utilitário específico que é acessado através do painel de controle do Windows.

Procedimento:

- No menu Iniciar do Windows , ative a opção Configurações / Painel de Controle;

- Selecione o ícone Adicionar ou Remover Programas;

- Na guia **Instalar/Desinstalar** procure na lista de softwares instalados o item *Tela Piso IBTS v.1.0* e clique no botão Adicionar/Remover.



PARTE II REGISTRANDO O SOFTWARE TELA PISO IBTS v.1.0

1 REGISTRAR O SOFTWARE

O *Tela Piso IBTS v.1.0* pode ser utilizado 20 vezes antes de ser registrado. Após a vigésima utilização, o usuário deverá registrar o programa junto ao IBTS – Instituto Brasileiro de Telas Soldadas.



Ao clicar em "Registrar Agora", o software abrirá uma tela como apresentada abaixo.

Preencha todos os campos com os dados solicitados.

Para obter a senha de acesso, o usuário deverá clicar em **"Gerar Arquivo"**. O software criará um arquivo com os dados informados. Esse deverá ser anexado e enviado por e-mail para ibts@ibts.org.br com o título **"Acesso ao Programa Piso IBTS v1.0"**.

O **IBTS** fornecerá a senha de liberação que o usuário colocará no campo **Senha de Acesso** e depois clicará em **"Registrar Senha"**. Após o registro da senha, o software estará liberado para uso.

🖰 Registro do Usuário	X
Nome da Empresa :	
Nome do Usuário :	
Endereço :	
Cidade :	Estado:
Telefone : Celular :	
EMail:	
Para obter a senha de acesso : - O usuário deverá preencher os dados solicitados, clicar em "Gerar Arquivo" e envia ibts@ibts.org.br , com o título "Acesso ao Programa Tela Piso IBTS v1.0" e o arquivo	ar um e-mail para criado anexado.
Código : 710021203 Senha de Acesso :	
Gerar Arquivo Registrar Senha	Sair

PARTE III UTILIZANDO O SOFTWARE TELA PISO IBTS v.1.0

1 TELA INICIAL

Ao abrir o programa, aparecerá á tela inicial com as observações gerais sobre o uso do software. Leia atentamente todas elas.

TELA	DETALHAMENTO DE PISOS DE
DIGO JHAL	CONCRETO ARMADOS COM TELAS
ITISU upus	SOLDADAS
1	VERSÃO 1.0
	Observações Gerais
1 - Este software foi d registrados no CREA detalhamento de pis	esenvolvido para auxiliar engenheiros e arquitetos devidamente Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) no Is de concreto utilizando telas soldadas como armadura;
2 - Os programas de engenheiros e arquit detalhamento e a ve	computador devem ser vistos como uma ferramenta de auxílio aos etos, e não como uma solução fechada, pois a utilização, o ificação são de responsabilidades do engenheiro ou arquiteto;
3 - Os resultados apr forma de interpretaç	sentados neste software estão sujeitos a variações em função da lo e das premissas adotada pelo usuário.
Ac	Não Aceito

2 itens do software

A seguir serão apresentados os itens que compõem o software para detalhamento de pisos de concreto armados com telas soldadas.

2.1 Dados da Obra

No quadro abaixo, informar os dados da obra, em seguida, clique em "Gravar". Ver item 3.2, 3.3 e 3.4.

Dados da Obra Parâmetros de Projeto Parâme	etros do Detalhamento Final	Definição e Normas	Tabela de Telas Soldadas
Dados da Obra			Projetos
Obra :			
Local da Obra :			
Nome do Cliente :			
Telefone : Celular :	Fax :		Lesunto
Projeto Estrutural:			1000110
Obs.		*	
- Localização do Sistema Gráfico		Gravar	Novo Projeto
Drive :	Arquivo :		
■ c: ▼	acad.exe	^	Assunto
Diretório :	AcSignApply.exe addplwiz.exe AdMigrator.exe		Sistema Gráfico (Somente a Área das Placas Atual)
AutoCAD 2007	AdSubAware.exe	• S	istema Gráfico (Todas as Áreas das Placas do Projeto)



2.2 Parâmetros de Projeto

Neste item será feita a parametrização do projeto, ou seja, o usuário deverá informar o tipo de armação (simples ou dupla), a tela soldada a ser utilizada, as dimensões da placa de concreto (espessura da placa, cobrimento inferior e superior), o f_{ck} ou f_{ctm} do concreto, o tipo de isolamento e espessura da sub-base, o diâmetro, o comprimento e o espaçamento entre as barras de transferência, a altura e o comprimento do espaçador para tela superior e para as barras de transferência e o reforço de encontro com pilar (quantidade, bitola, espaçamento e comprimento máximo do vergalhão). Ver item 3.5.

Armação C Simples C Dupla	Telas Dimension Superior : Image: Superior Inferior : Image: Superior	sões da Placa de Concreto sura da Placa : Cobrimento Superior : cm cm Cobrimento Inferior : cm
f _{ck}	MPa Sub-base Tipo de Isolamento :	×
f _{otm}	MPa sub-base :	Espessura da sub-base : cm
Barra de Transfe	rência Espaçador par	a Tela Superior
Diâmetro da peça	: mm Altura da peça	: cm Comprimento da peça : m
Comprimento da	eça : 50 cm Espaçador par	a Barra de Transferência
Espaçamento en	re as peças: 30 cm Altura da peça	: cm Comprimento da peça : m
-Reforço de enco	ntro com pilar :	
Vergalhão —	c/ Comprimento máximo =	cm Gravar Parâmetros de Projeto

2.3 Parâmetros do Detalhamento Final

Neste item será feita a parametrização do desenho final, ou seja, o usuário definirá, dentre as opções permitidas pelo software a forma como deseja obter o projeto final. Ainda neste item, o usuário informará qual o local em seu computador que deverá ser salvo o projeto final após executado. Ver item 3.6.

C Desenhar na Vertical C Desenhar na Horizontal C Somente o número da posição descrito em todas as telas C Número da posição, tipo de tela e medidas descritos em uma das te C Número da posição, tipo de tela e medidas descritos em uma das te Letra Indicadora do Número da Posição Tela Soldada Diretório C C C C C C C C C C C C C C C	Dados da Obra Parâmetros de Projeto Parâmetros do Detalhame Carimbo C Colocar Carimbo C Não Colocar Carimbo C Não Colocar Carimbo Esquema de Corte	nto Final Definição e Normas Tabela de Telas Soldadas Texto do Aço Complementar (Vergalhão) C Otde de Bitolas + Posição + Espaçamento + Comprimento C Posição + Otde de Bitolas + Espaçamento + Comprimento Texto da Tela
	Posição das cotas C C C C C C C C C C C C C	C Número da posição, tipo de tela e medidas descritos em uma das telas Letra Indicadora do Pasta em que será salvo o projeto final Número da Posição Drive Tela Soldada C: Image: Image: Image: Obra Image: Temp

2.4 Definição e Normas

Define o que é tela soldada e as respectivas normas relacionadas a especificação do produto.

Dados da Obra Parâmetros de Projeto Parâmetros do Detalhamento Final [Definição e Normas] Tabela de Telas Soldadas
Definição
Tela Soldada é uma armadura pré-fabricada, destinada a armar concreto, em forma de rede de malhas, constituída de fios de aço longitudinais e transversais, sobrepostos e soldados em todos os pontos de contato (nós), por resistência elétrica (caldeamento).
Normas
NBR 5916 - Junta de tela de aço soldada para armadura de concreto - Ensaio de resistência ao cisalhamento - Método de ensaio
NBR 6118 - Projeto de estrutura de concreto - Procedimento
NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado - Especificação
NBR 7481 - Tela de aço soldada - Armadura para concreto - Especificação

2.5 Tabela de Telas Soldadas

No software já estão cadastradas todas as telas soldadas padrões. Elas são apresentadas no item **"Tabela de Telas Soldadas"**.

			Telas	Soldadas para E	struturas de C	oncreto Armade	0		
Γ	Série	Designação	Espaç. Long.	Espaç. Transv.	Diâm, Long.	Diâm. Transv.	Secção Long.	Secção	Apresent.
Г	61	Q 61	15	15	3,4	3,4	0,61	0,61	PAINEL
Г	75	Q 75	15	15	3,8	3,8	0,75	0,75	PAINEL
Т	92	Q 92	15	15	4,2	4,2	0,92	0,92	PAINEL
1	92	T 92	30	15	4,2	4,2	0,46	0,92	PAINEL
Τ	113	Q 113	10	10	3,8	3,8	1,13	1,13	PAINEL
1	113	L 113	10	30	3,8	3,8	1,13	0,38	PAINEL
t	113	T 113	30	10	3,8	3,8	0,38	1,13	PAINEL
T	138	Q 138	10	10	4,2	4,2	1,38	1,38	PAINEL
t	138	R 138	10	15	4,2	4,2	1,38	0,92	PAINEL
t	138	M 138	10	20	4,2	4,2	1,38	0,69	PAINEL
t	138	L 138	10	30	4,2	4,2	1,38	0,46	PAINEL
t	138	T 138	30	10	4,2	4,2	0,46	1,38	PAINEL
t	159	Q 159	10	10	4,5	4,5	1,59	1,59	PAINEL
t	159	R 159	10	15	4,5	4,5	1,59	1,06	PAINEL
t	159	M 159	10	20	4,5	4.5	1,59	0,79	PAINEL
t	159	L 159	10	30	4,5	4,5	1,59	0,53	PAINEL
t	196	Q 196	10	10	5	5	1,96	1,96	PAINEL
t	196	R 196	10	15	5	5	1,96	1,3	PAINEL
t	196	M 196	10	20	5	5	1,96	0,98	PAINEL
t	196	L 196	10	30	5	5	1,96	0,65	PAINEL
+	400	T 400	20	40			0.05	4.00	DAINEL



3 detalhar pisos de concreto armados com telas soldadas

O detalhamento de um projeto a ser executado neste software deve seguir as etapas descritas abaixo:

- 1 Preparar a planta desenhada em um sistema CAD.
- 2 Criar novo projeto.
- 3 Informar assunto.
- 4 Parametrizar o projeto com os dados obtidos no dimensionamento do piso.
- 5 Parametrizar o detalhamento final.
- 6 Detalhar uma área de placa selecionada do piso de concreto.
- 7 Detalhar o piso de concreto com todas as áreas de placas do projeto.

3.1 Preparar a Planta Desenhada em um Sistema CAD

Para facilitar a utilização do software, aconselha-se limpar o projeto original, tirando todas as informações desnecessárias, tais como, carimbo, notas, detalhes, etc.

É importante que todos os pilares do projeto estejam no mesmo **LAYER**. Veja o exemplo a seguir:



Observação: Caso o sistema CAD utilizado pelo usuário seja AutoCAD 14 ou Intellicad, é recomendável que o nome do arquivo do projeto não tenha espaço, acento e/ou ponto.

3.2 Criar Novo Projeto

Para criar um novo projeto, o usuário deve clicar em "Novo Projeto".

Software para Detalhamento de Piso de C	oncreto em Telas Soldadas	
Dados da Obra Parâmetros de Projeto Para Dados da Obra Obra : Local da Obra : Nome do Cliente : Telefone : Projeto Estrutural: Obs.	âmetros do Detalhamento Final Definição e Norr	mas Tabela de Telas Soldadas Projetos
- Localização do Sistema Gráfico-	Gravar	Novo Projeto
Drive : Drive : Diretório : C: Program Files (x86) AutoCAD 2007	Arquivo : acad.exe AcSignApply.exe addplwiz.exe AdMigrator.exe AdRefMan.exe AdSubAware.exe	Assunto Sistema Gráfico (Somente a Área das Placas Atual) Sistema Gráfico (Todas as Áreas das Placas do Projeto)
	Manu	al do Usuário Sobre o Sistema Sair

Uma nova tela se abrirá (exemplo ao lado). Nesta deverá ser digitado o nome ou código do projeto, depois clicar em **"OK"**.

Nome da Obra	×
Nome do Projeto	OK Cancel

3.3 Informar Assunto

O ícone **"Assunto"** tem como objetivo separar as áreas do piso com características e dimensionamentos diferentes entre eles ou possíveis estudos e revisões feitas em um mesmo projeto.

Para criar uma nova área de placa, o usuário deverá clicar em "Assunto".

Instituto Brasileiro de Telas Soldadas



Dados da Obra	: Fax :	Projetos BTS0001 Assunto
Localização do Sistema Gráfico	Gravar Arquivo : acad.exe	Novo Projeto Assunto
Diretório : C:\ Program Files (x86) AutoCAD 2007	AcSignApply.exe addplwiz.exe AdMigrator.exe AdRefMan.exe AdSubAware.exe	Sistema Gráfico (Somente a Área das Placas Atual) Sistema Gráfico (Todas as Áreas das Placas d Projeto)

Uma nova tela se abrirá (exemplo ao lado). Nesta deverá ser digitado o nome ou código do assunto, depois clicar em **"OK"**.

Assunto	X
Assunto	ОК
	Cancel

3.4 Dados da Obra

Após criado projeto e informado o assunto deve-se cadastrar os "dados da obra", tais como, nome, local, cliente, telefones para contato e projeto estrutural. Feito isso, clicar em **"Gravar"**.

Dados da Obra	
Obra :	
Local da Obra :	
Nome do Cliente :	
Telefone : Celular :	Fax :
Projeto Estrutural:	
Obs.	* *
	Gravar

Observação: O preenchimento correto destas informações é importante, pois estes dados serão automaticamente transferidos para o carimbo quando gerado o projeto final.

3.5 Parametrizar o Projeto

Cadastrado os dados da obra, clique no item **"Parâmetros de Projeto"** e informe os dados a serem utilizados no detalhamento do piso de concreto:

- **Tipo de Armação:** Informar se o detalhamento do piso será executado apenas com um tela posicionada na parte superior (simples) ou se haverão telas posicionadas na parte superior e inferior (dupla).

- Telas Soldadas: Informar as telas soldadas a serem utilizadas na armação superior e inferior (somente se a armação for dupla) do piso.

- Espessura da Placa de Concreto: Informar a espessura total da placa de concreto (em centímetros).

- **Cobrimento da Placa de Concreto:** Informar o cobrimento da armação superior e inferior (somente se a armação for dupla) do piso (em centímetros).

- f_{ck}: Resistência á compressão do concreto (MPa) adotada no dimensionamento (preencher somente se a armação for dupla).

- f_{ctm}: Resistência á tração do concreto (MPa) adotada no dimensionamento (preencher somente se a armação for simples).

- **Tipo de Isolamento:** Material a ser utilizado como isolamento entre a placa de concreto e a sub-base.

- **Tipo de Sub-Base**: Elemento estrutural intermediário entre a placa de concreto e o subleito.

- Espessura da Sub-Base: Informar a espessura da sub-base (em centímetros).

- **Barras de Transferência:** Informar diâmetro e o comprimento das barras de transferência. O espaçamento entre as peças será definido pelo software, dependendo da espessura da placa de concreto.

- Espaçador para Tela Superior: Definir a altura e o comprimento da treliça que será empregado para posicionar a armadura superior no piso.

- **Espaçador para Barras de Transferência:** Definir a altura e o comprimento da treliça que será empregado para posicionar as barras de transferência no piso.

- **Reforço de Encontro com Pilar:** Definir a quantidade, a bitola, o espaçamento e o comprimento máximo (em centímetros) do vergalhão que será utilizado como reforço no encontro com pilar.

Após preencher todos os campos, clicar em "Gravar Parâmetros de Projeto".



Observação: Os dados digitados e gravados servem apenas para o assunto em estudo. No caso de um novo assunto e/ou projeto, novos parâmetros devem ser adotados.

Armação — — —	Telas	Dimensões da Placa de Concreto
C Simples	Superior :	Cobrimento Superior : cm
C Dupla	Inferior :	Cobrimento Inferior : cm
Concreto	Sub-base	
f _{ck}	MPa Tipo de Isola	mento : Lona plástica simples
f _{ctm}	MPa Tipo de sub-base :	Espessura da sub-base : cm
Barra de Transferê	ncia	Espaçador para Tela Superior
Diâmetro da peça	: 🔽 mm	Altura da peça : cm Comprimento da peça : m
Comprimento da per	ca : 50 cm	Espaçador para Barra de Transferência
Espaçamento entre	as peças: 30 cm	Altura da peça : cm Comprimento da peça : m
- Reforço de encontr	ro com pilar :	
Ø	- c/ Com	primento máximo = cm Gravar Parâmetros de Projeto

3.6 Parametrizar o Detalhamento Final

No item **"Parâmetros do Detalhamento Final"** o usuário definirá critérios para elaboração do projeto final gerado pelo software, tais como:

- Carimbo

Selecione **"Colocar Carimbo"**, se a opção for utilizar o carimbo padrão fornecido pelo software. É possível definir o tamanho da folha e a escala que será gerado o projeto final. Os tamanhos de folha disponíveis no software são A2, A1, A0, A0L1 ou A0L2. Caso contrário, selecione **"Não Colocar Carimbo"**, desta forma o software irá gerar o projeto completo, porém sem a folha com o carimbo e as notas.

- Relação das Telas Soldadas

Neste item o usuário deverá escolher entre incluir na tabela **"Relação das Telas Soldadas"**, o peso de cada tela, selecionando **"Informar Peso por Posição"** ou, não incluir o peso de cada tela, selecionando **"Não Informar Peso por Posição"**.

- Esquema de Corte

Neste item o usuário deverá optar por desenhar o esquema de corte no sentido vertical, selecionar **"Desenhar na Vertical"** ou no sentido horizontal, selecionar **"Desenhar na Horizontal"** e também como serão posicionadas as cotas. As mesmas poderão ser posicionadas apenas um lado no sentido vertical e horizontal do esquema de corte ou nos dois lados no sentido vertical e horizontal do esquema de corte.

- Texto do Aço Complementar (Vergalhão)

Neste item o usuário deverá escolher como serão apresentados os textos do aço complementar (vergalhão) no detalhamento final. As opções são "Quantidade de Bitolas + Posição + Espaçamento + Comprimento" ou "Posição + Quantidade de Bitolas + Espaçamento + Comprimento".

- Texto da Tela

Neste item o usuário deverá optar por apresentar no detalhamento final, o texto da tela somente com o número da posição (sendo que as características do painel serão apresentadas apenas na tabela de relação das telas), selecionando a opção "Somente o número da posição descrito em todas as telas", ou apresentar o texto de um painel de tela de cada posição com todas as suas características, selecionando "Número da posição, tipo de tela e medidas descritos em uma das telas".

- Letra Indicadora do Número da Posição

Neste item o usuário deverá selecionar a letra que antecede o número da posição das telas das armaduras superior e inferior e dos complementos executados em vergalhões (caso necessário). O usuário poderá optar entre as letra "N", "P", "T" e "V".

- Pasta em que será salvo o projeto final

Neste item o usuário deverá informar a pasta em que será salvo o projeto final gerado pelo software.



Após preencher todos os campos, clique em "Gravar".

Importante: Os dados digitados e gravados servem apenas para o projeto em estudo. No caso de um novo projeto, novos parâmetros devem ser definidos.

3.7 Entrar em um Projeto e Assunto Cadastrado

Para acessar um projeto já cadastrado, clique no nome ou código do projeto, que se encontra na lista de projetos. Definido o projeto, a lista de assuntos associadas a esse projeto se abrirá.

Para acessar um assunto específico, clique no nome ou código do assunto.

Projetos
IBTS0001
- Assunto
FABRICA
J



3.8 Localizar o Executável do Sistema CAD

Ao utilizar o software Tela Piso IBTS v.1.0, pela primeira vez, indique no quadro "Localização do Sistema Gráfico" a localização do arquivo executável (acad.exe, icad.exe, etc.) do sistema CAD (AutoCAD, Intellicad , etc.).

Drive :		Arquivo :					
🗐 c:	-	acad.exe	<u>~</u>				
Diretório :		AcSignApply.exe addplwiz.exe	I				
🔄 C:\	*	AdMigrator.exe					
Program Files (x86)		AdRefMan.exe					
AutoCAD 2007	-	AdSubAware.exe	*				

3.9 Detalhar Área Selecionada das Placas do Piso de Concreto

Para iniciar o detalhamento gráfico da área selecionada das placas, clique em **"Sistema Gráfico (Somente a Área de Placas Atual)"** para que o software Tela Piso IBTS v.1.0 possa acessar o sistema CAD.

Software para Detalhamento de Piso de Concreto em Telas Soldadas	
Projeto : IBTS0001 Área de Placas :	FABRICA
Dados da Obra Parâmetros de Projeto Parâmetros do Detalhamento Final Definição e Norm Dados da Obra	Assunto
Gravar	Novo Projeto
Drive : Arquivo : Diretório : acad.exe Diretório : addplwiz.exe AdMigrator.exe AdMigrator.exe AutoCAD 2007 dSubAware.exe	Assunto Sistema Gráfico (Somente a Área das Placas Atual) Sistema Gráfico (Todas as Áreas das Placas do Projeto)
Manua	al do Usuário Sobre o Sistema Sair

Observe que, ao carregar o sistema CAD, aparecerá uma barra de ferramentas com os ícones abaixo:

	× 8	1 2	в	Ø	Ø 1	荪	Ø	Ø	Î	80	Fc.	5	5	5	Н	J.			Ø	2	?
J	Char de ar	n ar P l quite	l <mark>anta</mark> tura	Bas Ve	se - r ite	Serv em 3	ve p 8.9.1	ara I.	inse	erir r	no s	oftv	vare	e o p	oroje	to e	dita	do d	da fo	orma	ou





Carregar Dados das Placas - Carrega dados do projeto gerado, criado e editado pelo usuário, tais como, as juntas de encontro, construtiva, serrada e as linhas que delimitam a área dos vazios de escadas e poços de elevadores; as placas do piso detalhadas com telas; os pilares; reforços nos encontros com pilares e o esquema de corte. Ver item 3.9.19.

Carregar Planta Base para Edição - Carrega a planta base inserida anteriormente, possibilitando ao usuário editar, excluir e salvar dados no desenho onde será gerado o projeto final. Ver item 3.9.17.

Salvar Edição da Planta Base – Salva no software a planta base editada e / ou modificada pelo usuário. Ver item 3.9.17.

Carregar Última Edição da Planta Base – Carrega a última edição da planta base gravada no software. Ver item 3.9.17.

Gerar Projeto Final – Gera o projeto completo com a planta baixa das juntas das áreas das placas do piso, a paginação das telas, os detalhes construtivos, o esquema de corte, a relação, o resumo e o consumo total das telas soldadas, espaçadores treliçados, barras de transferência e vergalhões utilizados. Ver item 3.9.18.

Ajuda – Abre este manual em formato PDF.

3.9.1 Carregar Projeto Executado em um Sistema CAD

Para carregar um projeto arquitetônico ou planta de forma executada no sistema CAD,

clique em

9

O software abrirá um quadro como ao lado, onde o usuário deverá localizar e posteriormente selecionar o arquivo no qual se encontra o projeto que utilizará como base.

Look in: Jack Tela Piso IBTS	- G 🕫 🖻 🛄-		2 🕼 🛂			
Name	Date modified	A 1	Preview			
퉬 Adaptador	03/02/2012 10:03					
🔰 Detalhe	03/02/2012 10:03	03/02/2012 10:03				
퉬 Imagem	11/05/2012 15:27					
鷆 Obra	19/02/2012 15:40					
🕌 Temp	03/02/2012 10:03	*				
< [•					
File name:	Open			Find File		
Files of type: Drawing (*.dwg)	▼ Cancel			Locate		

Escala de I	Insercao
Escala	1 : 1
<u>P</u> o	ontos de Ref.>>
	ОК

Selecionado o arquivo, o software abrirá outro quadro (exemplo ao lado) onde deverá ser informada a escala em que se encontra o projeto (o software deve ler as medidas da planta em metros).

Caso o usuário tenha dúvidas sobre a escala a ser utilizada, clique em **"Pontos de Ref.** >>".

O software abrirá o projeto para que o usuário determine dois pontos cuja distância entre eles seja previamente conhecida. Veja o exemplo a seguir:

AutoCAD Message	Escolha o primeiro ponto
Endpoint	Distancia dos Pontos Distancia entre os Pontos [m]>> 200 OK

Escolha o segundo ponto

Quadro com a distância entre os pontos escolhidos

Digite no quadro que aparecerá, á distância real em metros, (no exemplo, trocar o valor de 200 para 0,20). Ao clicar em **"OK"**, o software voltará ao quadro **"Escala de Inserção"** com a escala ajustada, como mostra a figura ao lado. Feito isso, o software carregará a planta base na escala correta.

Escala de Insercao
Escala 1 : 1000
Pontos de Ref.>>
ОК

Observação: A planta base é transformada em bloco no layer "PLANTA_PISO_BASE".

3.9.2 Desenhar e Registrar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada

Após carregar a planta base, desenhe com o comando LINE, PLINE ou RECTANGLE as juntas de encontro, construtiva e serrada do piso e os contornos dos vãos das escadas e poços de elevadores.

Essas linhas devem executadas nos layers:

- Layer J ENCONTRO para as linhas que representam as juntas de encontro;
- Layer J_CONSTRUTIVA para as linhas que representam as juntas construtivas;
- Layer J SERRADA para as linhas que representam as juntas serradas;
- Layer AREA VAZIO para delimitar a área definida para a escada e poços de elevadores;

Observe o exemplo:





É possível também desenhar todas as linhas das juntas em um mesmo layer e posteriormente clicar em:

💥 para alterar o layer das linhas selecionadas pelo usuário para J_ENCONTRO;

📍 para alterar o layer das linhas selecionadas pelo usuário para J CONSTRUTIVA;

para alterar o layer das linhas selecionadas pelo usuário para J SERRADA.

Importante:

- As juntas que formam o perímetro externo da área das placas e a área definida como escada e poços de elevadores devem ser polígonos fechados.

- As linhas que representam as juntas que se encontram internamente na área das placas devem ter o início e término em outra junta. Observe o exemplo.



3.9.3 Selecionar as Juntas que formarão o Perímetro Externo da Área das Placas do Piso

Para indicar as juntas que formam o perímetro externo da área das placas do piso, clique

em 🕒 , e depois selecione as linhas formando um polígono. Observe o exemplo.

Auto	CAD Message
Sel	lecione as linhas que formam a área das placas do piso
	ОК
	1- Clique em OK



2- Selecione as linhas que formam o perímetro externo da área das placas do piso e tecle <ENTER>

3.9.4 Salvar Juntas de Encontro, Construtiva e Serrada

Para salvar as linhas que definem as juntas de encontro, construtiva, serrada e o perímetro que delimita o vão da escada e poços de elevadores,

clique em 🛄. Um quadro como ao lado se abrirá.

Mantenha o item **"Juntas de** Encontro, Construtiva, Serrada e Áreas de Vazios" marcado e clique em **"OK**".



Se não forem detectados erros na definição das juntas e perímetros que delimitam as áreas da escada e poços de elevadores, o software executará a separação das placas do piso, como apresentado no exemplo abaixo.



Placas do piso separadas ao salvar as juntas de encontro, construtiva e serrada

3.9.5 Detalhar as Placas do Piso de Concreto com Telas Soldadas

Para iniciar o detalhamento de um piso de concreto com telas soldadas, o usuário deverá clicar em 🔐 e selecionar as placas a serem detalhadas. Veja o exemplo.



Em seguida, um quadro como o abaixo abrirá. Nele o usuário definirá a direção do As principal (podendo alterá-las) e as emendas máximas longitudinal e transversal entre painéis de telas.

Detalhamento das Telas - Armadura Simples						
Definir o sentido do As principal? (Clio	Definir o sentido do As principal? (Clicar na imagem)					
Sentido Atual	Escolher entre ângulos pré-defini	nidos - Definir através de 2 pontos de referência				
Emendas						
Longitudinal		Transversal				
Emenda Mínima :25 cm		Emenda Mínima :30 cm				
Emenda Solic. (cm) : 25		Emenda Solic. (cm) : 30				
Emenda Máxima (cm) :	50	Emenda Máxima (cm) : 60				
Caracteristica da Tela						
	Dimensões	Franjas Transversais				
	Larg. :2.45 m	FT1 :2.5 cm				
Lana	Compr. :6 m	FT2 :2.5 cm				
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Espaçamento entre Fios	Franjas Longitudinais				
di la cita	Long. :10 cm	FL1 :5 cm				
	Transv. :10 cm	FL2 :5 cm				
	Diâmetro	Seções				
Tela : Q138	Long. :4.2 mm	Long. :1.38 cm ² /m				
	Transv. :4.2 mm	Transv. :1.38 cm²/m				
Peso/peça :32.3 kg	Quantidade de Fios					
	Long. :25	Confirmar Detalhamento das Telas				
Peso/m ² :2.2 kg	Transv. :60	Cancelar Detalhamento das Telas				

Clique em **"Confirmar Detalhamento das Telas"**, o software detalhará as placas selecionadas pelo usuário (ver exemplo ao lado).

Caso o usuário opte por cancelar o detalhamento das telas soldadas executado pelo programa, clique em **"Cancelar Detalhamento das Telas"**.



No quadro "Detalhamento das Telas", apresentado na página 22, é possível verificar o sentido da área de aço principal no item "Sentido Atual". Caso necessário alterar, clique na imagem de uma das duas opções oferecidas pelo software para definir o sentido correto da área de aço. Sentido Atual

As opções são:

a) Entre ângulos pré-definidos: Clique na imagem abaixo do texto "Escolher entre ângulos pré-definidos". O software possibilitará ao usuário escolher o sentido do As principal dentre oito ângulos pré-definidos (0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135° e 150°). Veja o exemplo a seguir:



b) Através de dois pontos de referência: Clique na imagem abaixo do texto "Definir através de 2 pontos de referência" e defina através de dois pontos de referencia ou mesmo na planta de base o sentido do As principal. Veja o exemplo a seguir:



3.9.6 Alterar Medidas de um Painel de Tela

Para alterar a largura ou o comprimento de uma tela já detalhada, clique em selecione a tela a ser alterada. O software abrirá um quadro, como o do exemplo a seguir, permitindo ao usuário digitar as novas medidas e escolher o sentido que o painel de tela será alterado.







3.9.7 Ajustar Emendas entre Painéis de Tela

Para reposicionar as telas detalhadas dentro de uma mesma placa, objetivando igualar as emendas entre os painéis de telas, o usuário deve clicar em



1- Clique em OK.



 Selecione os painéis de tela que ficarão com o mesmo comprimento de emenda.





4-Analise as emendas ajustadas e selecione a opção para confirmar ou não o ajuste. Em seguida clique em OK



Para ajustar o comprimento de emenda dos demais painéis de tela, o usuário deve clicar novamente em 🗰 e continuar como apresentado no exemplo abaixo.



1- Clique em OK.



2- Selecione os painéis de tela que ficarão com o mesmo comprimento de emenda.





4- Analise as emendas ajustadas e selecione a opção para confirmar ou não o ajuste. Em seguida clique em OK para finalizar.

Instituto Brasileiro de Telas Soldadas





Importante: Como visto no exemplo anterior, não selecione todos os painéis de tela uma única vez. Selecione apenas os que terão emendas entre si no mesmo sentido.



3.9.8 Localizar Painéis de Telas no Detalhamento ou Esquema de Corte

Para localizar, no detalhamento ou no esquema de cortes, um painel de tela através de

suas características, tais como, largura ou comprimento, clique em . O software abrirá um quadro solicitando as características do painel. Após informar e clicar em "OK", o software localizará e indicará as telas, como apresentado no exemplo seguinte.

Localizar Telas por :	AutoCAD Message
Telas nas Placas do Piso 🔲 Telas no Esquema de Corte	Foram encontrada(s) 19 tela(s) nas placas do piso com as características selecionadas
Largura (m):	ОК
de : 2.45 até : 2.45	2- Clique em OK.
Comprimento (m):	PLACA 1 (7x)
de : 1 até : 1	
ОК	
1- Selecione as características da tela que deseia localizar e clique em OK	

3- Telas localizadas e indicadas pelo software.

3.9.9 Apagar e Criar Tela

Para apagar uma tela, utilize o comando "ERASE" do sistema CAD.

Para criar um novo painel de tela, clique em , digite a dimensão do painel, defina o sentido em que será posicionada a tela (Exemplo: O para manter no sentido atual, ou 90 para colocar a tela na sentido inverso), selecione um ponto de referência e clique no ponto no qual será posicionada a tela. Veja o exemplo seguinte:



1- Digitar as dimensões do painel e clicar em "Criar Painel >>".



 2- Definir o sentido em que será posicionado a tela e tecle <ENTER>.



 Selecionar um dos 5 pontos de referência para posicionar a tela na placa.



4- Selecionar onde será posicionado a tela e tecle <ENTER>

Dimensão do Pa	inel	×
Dimensões do P	ainel (m) :	
2.45	X 6	
	Criar Painel >>	
	Finalizar	

5- Para criar novas telas, repita as etapas 1 a 4. Para sair, clique em "Finalizar".



Tela criada e posicionada

3.9.10 Salvar o Detalhamento das Telas



Mantenha o item "Detalhamento das Telas" marcado e clique em "OK".

Recomendamos que o item **"Juntas de Encontro, Construtiva, Serrada e Áreas de Vazios**" esteja desmarcado.







3.9.11 Definir Pilares no Piso

Há duas formas de definir os pilares no piso a ser detalhado com telas soldadas:

1. Através do desenho de pilares feito na planta base utilizada como referência (ver item 3.1);

2. As dimensões do pilar e seu ponto de localização definidas pelo usuário.

3.9.11.1 Definir Pilares a partir da Planta Base Utilizada como Referência

Clique em . No quadro que se abrirá, clique em **"Definir Pilares utilizando Planta base** >> ", selecione um pilar na planta, verifique e confirme o layer dos pilares. Veja o exemplo a seguir:

Pilares				×
	Definir Pilares utiliza	indo Planta Basi	e >>	
Criar um pilar				
Dimensões do Pilar :	15 cm X	20 cm	Criar 1	Pilar >>
	Si	air		

¹⁻ Clique em "Definir Pilares utilizando Planta Base >>".



2- Selecione um dos pilares da planta base.

Confirmação do layer dos pilares			
Layer dos pilares :	pilares		
Confirmar Layer	Selecionar novamente >>	Cancelar	

3- Verifique o layer dos pilares. Caso o layer esteja errado, clique em "Selecionar novamente >>" e selecione outro pilar na planta base. Se o layer estiver certo clique em "Confirmar Layer".

Pilares				X
	Definir Pilares utiliza	indo Planta Base	•>>	
Criar um pilar Dimensões do Pilar :	15 cm X	20 cm	Criar 1	Pilar >>
	S	air		

4- Para finalizar, clique em "Sair"

3.9.11.2 Criar e Definir Localização dos Pilares a partir das Dimensões

Clique em 📕 . Um quadro como o abaixo abrirá. Digite as dimensões do pilar, clique em "Criar 1 Pilar >>", defina o sentido em que será posicionado (Exemplo: O para manter no sentido atual, ou 90 para colocar a tela na sentido inverso), selecione um ponto de referência e clique nos locais onde deverão ser inseridos os pilares criados. Veja o exemplo a seguir:

Pilares			×
	Definir Pilares utiliza	indo Planta Basi	e >>
Criar um pilar Dimensões do Pilar :	15 cm X	30 cm	Criar 1 Pilar >>
	S	air	







será posicionado o pilar e tecle <ENTER>.

3- Selecione um dos cincos pontos de referência para o posicionamento do pilar.

4- Informe os pontos onde serão posicionados os pilares e tecle <ENTER>.



. 0

- 53

Pilares				×
	Definir Pilares utiliza	indo Planta Basi	e >>	
Criar um pilar Dimensões do Pilar :	15 cm X	30 cm	Criar 1 Pilar >>	
	S	air		

5- Para finalizar, clique em "Sair".

3.9.12 Gerar Reforços nos Encontros com Pilares

a0 Para gerar reforços nos encontros das placas do piso com os pilares, clique em software desenhará a representação gráfica dos reforços nesses encontros.

Ver exemplo abaixo:



Representação gráfica dos reforços nos encontros de pilares

3.9.13 Salvar Pilares e Reforços nos Encontros com Pilares



L)				
_		I	Ir	1

Salvar Dados das Placas Marque os itens que deseja salvar Juntas de Encontro, Construtiva, Serrada e Áreas de Vazios Detalhamento das Telas V Pilares e Reforços nos Encontros com Pilares Edição do Esquema de Corte OK

mantenha o item "Pilares e Reforços nos Encontros com Pilares" marcado e clique em "OK".

quadro como o ao lado abrirá,

Recomenda-se que o item "Juntas de Encontro, Construtiva, Serrada e Áreas de Vazios" esteja desmarcado.

3.9.14 Gerar Esquema de Corte das Telas

E , o software gerará o esquema de corte das telas detalhadas e uma Ao clicar em relação com a quantidade destas telas, como apresentado no exemplo a seguir:



DIMENSÃO	QTDE
2.45X3	0
2,45X2	0
2.45X1	0
0.81X3	0
0.81X2	0
0.81×1	0
0.61X3	0
0.61X2	0
0.61X1	0

TELA	QTDE	MEDIDAS
Q138	407	2.45×3
"	360	2.45×2
"	383	2.45×1
"	46	0.81×3
"	40	0.81×2
2	43	0.81×1
"	158	0,61×3
"	140	0.61×2
"	149	0.61×1

	PESO POR	QTDE-CONS.	PESO-CONS.
IELA	PÇA (kg)	(PÇA)	(kg)
Q138	32.3	440	14212
TOTAL			14212

Esquema de corte e relação de telas soldadas geradas pelo software

3.9.15 Editar Esquema de Corte das Telas

Se necessário, é possível modificar o esquema de corte gerado pelo software. Para isso o usuário pode utilizar os comandos do sistema CAD, como ERASE e MOVE, ou os recursos disponíveis no software, tais como, criar painéis inteiros, cortados e recontar a quantidade de painéis inteiros no esquema de corte.

3.9.15.1 Criar Painéis Inteiros e/ou Cortados no Esquema de Corte

. Será aberto um quadro Para criar um novo painel inteiro e/ou cortado clique em onde o usuário deverá selecionar a designação da tela a ser criada. Em seguida, defina o posicionamento do painel. Veja o exemplo a seguir:



Criar painel inteiro no esquema de corte

Criar Telas para Es	quema de Corte	— X
Tela Inteira		
Designação :	Q138 💌	Criar >>
Quantidade :	1	()
Corte da Tela		
Designação :	•	
Dimensões :		Criar >>
Quantidade de Po	eças Faltantes : 0	
	Fechar	

1- Selecione a designação da tela no campo "Designação" do item "Tela Inteira" e clique em "Criar >>".



defina o local onde será posicionado o painel

inteiro.



Q138 (203x)-203 painel(s)

3 - Painel inteiro criado

Criar painel cortado no esquema de corte

Criar Telas para Es	quema de Corte	×
Tela Inteira		
Designação :		Criar >>
Quantidade :	1	
Corte da Tela		
Designação :	Q138 💌	
Dimensões :	2.45 x 1 ▼	Criar >>
Quantidade de P	eças Faltantes : 1	
	Fechar	

1- Selecione o tipo da tela no campo "Designação" e as medidas no campo "Dimensões" do item "Corte da Tela" e clique em "Criar >>".



3.9.15.2 Recalcular a Quantidade de Painéis Inteiros do Esquema de Corte

Editado o esquema de corte, o usuário deve recontar o número de painéis inteiros no

esquema de corte clicando em 🔤 e selecionando o painel a ser recalculado. Veja exemplo a seguir.



1- Clique em "OK".







3- Quantitade de painéis recalculada

3.9.15.3 Calcular Peso e Verificar Quantidade de Painéis de Telas no Esquema de Corte

Finalizada a edição do esquema de corte, o usuário deve calcular o peso total e comparar a quantidade das telas do esquema de corte

com as do detalhamento final. Clique em

Image: O software abrirá um quadro como o ao lado.

Para somente calcular o peso total do esquema de corte, escolha a opção **"Somente calcular o esquema de corte"** e clique em **"OK"**.

Esquema de Corte	J
 Verificar e calcular o esquema de corte Somente calcular o esquema de corte 	
OK Cancel	

Para calcular o peso total do esquema de corte e comparar a quantidade de telas do esquema de corte com a do detalhamento de telas, escolha a opção "Verificar e calcular o esquema de corte". Se estiver faltando tela no esquema de corte, o software mostrará um aviso (como a seguir) e registrará na tabela "Telas Faltantes", as dimensões e a quantidade de telas que estão faltando.



AutoCAD Message	
Faltam painéis de tela no esquema de corte. É n	ecessário corrigir esse erro!!
	ок

TELAS FALTANTES					
DIMENSÃO	QTDE				
2.45X6	0				
2,45X4,75	5				
2.45X4.4	1				
2.45X3	0				

3.9.16 Salvar o Esquema de Corte

Para salvar o esquema de	Salvar Dados das Placas
corte, clique em . Um quadro como o ao lado se abrirá. Mantenha o item "Edição do Esquema de Corte" marcado e clique em "OK" .	Marque os itens que deseja salvar Juntas de Encontro, Construtiva, Serrada e Áreas de Vazios Detalhamento das Telas Pilares e Reforços nos Encontros com Pilares Edição do Esquema de Corte OK
Recomenda-se que o item	
"Juntas de Encontro,	
Construtiva, Serrada e Áreas	
de Vazios" esteja desmarcado.	

3.9.17 Editar Planta Base

Para carregar a planta base e editá-la para a execução do projeto final, deve-se clicar em

📎 para inseri-la. Posteriormente, se necessário, edite e / ou exclua dados.

Feitas as alterações na planta base, clique em 🛅 para salvar a planta modificada que servirá como planta base do projeto final. Caso exista uma edição da planta base gravada anteriormente, o software abrirá um quadro solicitando a confirmação da gravação.

Deseja substituir a plant	a base gravada anteriormente ?	x
 Sim Não 		
	ОК	

Se, após sair e voltar novamente ao sistema CAD, o usuário quiser carregar a planta



3.9.18 Gerar o Projeto Final

Ao clicar em 🧖 , o software gerará o projeto final.

Se no projeto existir o esquema de corte de telas gerado (item 3.9.14), será solicitado ao usuário escolher dentre as opções seguintes:



- Detalhamento Total do Piso (Telas, Detalhes Construtivos e Esquema de Corte): Nesta opção será apresentada a planta baixa das juntas, as placas do piso com o detalhamento das telas soldadas, o esquema de corte, os detalhes construtivos e a relação de telas, espaçadores treliçados, barras de transferência e vergalhões de reforço nos encontros de pilares;
- Detalhamento Parcial do Piso (Quantidade de Telas Estimada e Detalhes Construtivos): Nesta opção será apresentada a planta baixa das juntas, os detalhes construtivos e a relação de telas (a quantidade de telas será estimada pela área do piso), espaçadores treliçados, barras de transferência e vergalhões de reforço nos encontros de pilares;
- Somente Gerar Esquema de Corte das Telas: Nesta opção será apresentada o esquema de corte e a relação das telas.

Detalhamento Final	x
 Detalhamento Total do Piso (Telas, Detalhes Construtivos e Esquema de Corte) Detalhamento Parcial do Piso (Quantidade de Telas Estimada e Detalhes Construtivos) Somente Gerar Esquema de Corte das Telas 	
ОК	

Se o usuário tiver optado por **"Colocar Carimbo"** quando definiu os parâmetros para o detalhamento final (item 3.6), o software abrirá um quadro como o abaixo permitindo a escolha do tamanho da folha para plotar o projeto e após confirmar, será solicitada a escala da planta baixa e dos detalhes das placas do piso que será inserida na folha. Caso o usuário tenha feito a opção por **"Não Colocar Carimbo"**, o software solicitará somente as escalas.

Escolha o Tamanho da Folha	
 Folha A0L2 (200.0x84.1 cm) Folha A0L1 (160.0x84.1 cm) 	Escala da Planta Baixa Escala 1 : 125
 Folha A0 (118.8x84.1 cm) Folha A1 (84.1x59.4 cm) Folha A2 (59.4x42.0 cm) 	Escala 1 : 50
Folha A0L2 - Esc. Sugerida 1:100 Folha A0L1 - Esc. Sugerida 1:100 Folha A0 - Esc. Sugerida 1:125 Folha A1 - Esc. Sugerida 1:200 Folha A2 - Esc. Sugerida 1:375	

Após informar a escala em que será inserida a planta baixa e os detalhes das placas do piso, o software gerará o projeto com as seguintes informações:

- Planta baixa das juntas de encontro, contrutivas, serradas e o posicionamento das placas e reforços nos encontros com pilares;
- Relação das telas soldadas utilizadas no projeto;
- Resumo total das telas soldadas utilizadas no projeto;
- Resumo total dos espaçadores treliçados utilizados no projeto;
- Resumo total das barras de transferência utilizadas no projeto;
- Resumo total de aço utilizado no projeto.



Planta baixa das juntas com posicionamentos das placas e reforços de encontro com pilares



	relaçã	0 -	felas so	LDADA	S		
POS.	TELA	QTD.	DIMENSÕES (m)	PESO/UN. (kgf/peça)	PESO TOT. {kgf}		
1	Q138	407	2.45 x 3	16.15	6573.05		
2	**	360	2.45 x 2	10.77	3876		
3	**	383	2.45 × 1	5,38	2061.82		
4	23	46	0.81 x 3	5.34	245.61		
5	23	40	0.81 × 2	3.56	142.38		
6	**	43	0.81 × 1	1.78	76.53		
7	**	158	0.61 x 3	4.02	635.32		
8	**	140	0.61 x 2	2.68	375.3		
9	23	149	0.61 × 1	1.34	199.71		
PESO TOTAL 14186 KG							
	Tabela com Relação das Telas Soldadas utilizadas no projeto						

RESUMO TELAS SOLDADAS

DESIGNAÇÃO DA	ESPAÇAMENTO ENTRE FIOS(cm)		FRANJAS (cm)		S DIAMETRO PESO (mm)		DIMENS (m)	0es)	QUANT.	
TELA	LONG.	TRANSV.	TRANSV.	LONG,	LONG.	TRANSV.	KG/PE Ç A	LARG, X	COMPR.	
Q138	10	10	2.5 2.5	5 5	4.2 (CA60)	4.2 (CA60)	32.3	2.45	× 6	440
PESO TOTAL 14212 K					KG					

Tabela com Resumo Total das Telas Soldadas utilizadas no projeto

RESUMO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA

DIĂMETRO (mm)	COMPR. BARRA (cm)	QUANTIDADE (BARRA)	PESO/BARRA (kg)	PESO TOTAL (kg)
16	50	5939	0.789	4685.87
PESO T	OTAL			4686 KG

Tabela com Resumo Total das Barras de Transferência utilizadas no projeto

RESUMO DOS ESPAÇADORES TRELIÇADOS

ALTURA (cm)	COMPR. PEÇA (m)	QUANTIDADE (PEÇA)	PESO/PEÇA (kg)	PESO TOTAL (kg)
5	6	1543	2.526	3897.62
PESO T	OTAL			3898 KG

Tabela com Resumo Total dos Espaçadores Treliçados utilizados no projeto

RESUMO AÇO CA 50-60

AÇO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (m)	PESO (kg)
CA 50	12.5	197.34	197
PESO TOTAI	_ CA 50		197 KG

Tabela com Resumo Total de Aço CA 50-60 (Vergalhão) utilizados no projeto



• Detalhes das placas do piso com o detalhamento das telas soldadas;



Placas do piso detalhadas com telas soldadas



• Detalhes construtivos do piso (emenda entre telas, juntas, espaçadores treliçados, barras de transferência e reforço no encontro com pilares);









*medidas em centímetros



Instituto Brasileiro de Telas Soldadas

• Esquema de corte das telas soldadas;





Esquema de corte das telas soldadas

Notas do projeto;

NOTAS

2. O concreto deverá ter resistência característica à tração (f $_{\rm otm}$) igual a 3.5 MPa.

3. A sub-base será executada com Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC), com espessura de 10.0 cm.

 Foram utilizados espaçadores treliçados para posicionar a tela superior e as barras de transferência de carga.

5. As juntas serradas de retração deverão ser cortadas na idade especificada pelo projetista.

6. O corte das juntas serradas deve ser realizado com abertura de 3 a 4 mm e profundidade menor ou igual a 1/3 da espessura da placa, objetivando induzir o aparecimento de fissuras.

7. Conferír medidas no local.

3.9.19 Carregar Planta Base, Detalhamento das Telas, Reforço nos Encontros com Pilares e Esquema de Corte das Telas

Caso o usuário saia do sistema CAD e queira carregar novamente a planta base, o desenho das juntas, as placas do piso com as telas detalhadas, os reforço nos encontros

com pilares e o esquema de corte das telas, clique em . O software abrirá um quadro como o abaixo:

Para carregar a planta base, marque a opção "Planta Base de Referência";

Para carregar as linhas que representam as juntas de encontro, construtiva, serrada e as que delimitam o perímetro do vazio, marque a opção "Juntas de Encontro, Construtiva, Serrada e Áreas de Vazios";

Carregar Dados da Placa	
Marque os itens que deseja carregar	
Planta Base de Referência	
🔲 Juntas de Encontro, Construtiva, Serrada e Áreas de Vazios	
Detalhamento das Telas	
Pilares e Reforços nos Encontros com Pilares	
Edição do Esquema de Corte	
ОК	

Para carregar as placas do piso com as telas detalhadas, marque a opção **"Detalhamento das Telas"**.

Para carregar o desenho dos pilares e dos reforços nos encontros com pilares, marque a opção "Pilares e Reforços nos Encontros com Pilares";

Para carregar o esquema de corte das telas, marque a opção "Edição do Esquema de Corte".

3.10 Reunir e detalhar várias áreas das placas do piso de concreto

No caso do projeto de piso de concreto ter várias áreas de placas com diferentes características entre elas, o software Tela Piso IBTS v. 1.0 permite a junção dessas áreas para executar o projeto final. Para isso, após realizar, individualmente, o desenho das juntas (ver item 3.9.2) e o detalhamento das telas soldadas nas placas do piso (ver item 3.9.5), clique em "Sistema Gráfico (Todas as Áreas de Placas do Projeto)" para que o software Tela Piso IBTS v.1.0 possa acessar o sistema CAD.

rojeto : IBTS0001	Área	de Placas : DEPOSITO
Dados da Obra Parâmetros de Projet Dados da Obra Obra : Local da Obra : Nome do Cliente : Telefone : Cu Projeto Estrutural: Obs.	o Parâmetros do Detalhamento Final De	finição e Normas Tabela de Telas Soldadas Projetos Projetos Assunto DEPOSITO ESCRITÓRIO FABRICA
Localização do Sistema Gráfico Drive : Diretório : C: Program Files (x86) AutoCAD 2007	Grav Arquivo : AcSignApply.exe addplwiz.exe AdMigrator.exe AdRefMan.exe AdSubAware.exe	ar Novo Projeto Assunto Sistema Gráfico (Somente a Área das Placas Atual) Sistema Gráfico (Todas as Areas das Placas do Projeto)
		Manual do Usuário Sobre o Sistema Sair

Observe que, ao carregar o sistema CAD, aparecerá uma barra de ferramentas com os ícones abaixo:

Carregar Áreas das Placas do Piso para Posicionamento – Insere as áreas de placas do projeto para que o usuário possa posicioná-las corretamente. Ver item 3.10.1.

Salvar Posicionamento e Carregar Dados das Areas das Placas do Piso – Salva no software o posicionamento de cada área de placas do projeto e altera as linhas selecionadas pelo usuário para o layer "J_ENCONTRO". Ver item 3.10.2.

ЙΪ

Alterar Medidas de um Painel - Permite editar a largura e o comprimento do painel selecionado. Ver item 3.9.6.

Ajustar Emendas entre Painéis - Reposiciona os painéis selecionados de modo que todos fiquem com o mesmo comprimento de emenda entre eles. Ver item 3.9.7.

Localizar Tela - Localiza painéis de tela no projeto de detalhamento e no esquema Ø de corte através de características tais como, tipo de tela e medidas do painel. Ver item 3.9.8.





Escolha as áreas das placas do piso	que estarão no projeto	×
Áreas que não estão no projeto: ESCRITÓRIO FABRICA	Manter >> Áreas que estão no projeto: Manter Todos >> DEPOSITO << Retirar	
	ОК	

Nesse quadro, o usuário poderá:

- Incluir área da placa do piso: clicando em "Manter", a área da placa selecionada na lista "Áreas que não estão no projeto" será transferido para a lista "Áreas que estão no projeto".
- Incluir todas as áreas das placas do piso: clicando em "Manter Todos", todas as áreas das placas que estão na lista "Áreas que não estão no projeto" serão transferidas para a lista "Áreas que estão no projeto".
- Retirar área da placa do piso: clicando em "Retirar", a área da placa selecionada na lista "Áreas que estão no projeto" será transferida para a lista "Áreas que não estão no projeto".
- Retirar todas as áreas das placas do piso: clicando em "Retirar Todos", todas as áreas das placas que estão na lista "Áreas que estão no projeto" serão transferidas para a lista "Áreas que não estão no projeto".

Após selecionar as áreas das placas que deseja reunir, clique em **"OK"**. O software carregará as áreas indicadas na lista **"Áreas que estão no projeto"** para que sejam posicionadas corretamente pelo usuário. Veja o exemplo a seguir.



3.10.1 Salvar Posicionamento e Carregar Dados das Áreas das Placas do Projeto

Após posicionar as áreas das placas corretamente entre elas, clique em

O software salvará a posição de cada área da placa e abrirá um quadro como ao lado para que o usuário informe se deseja carregar na posição indicada, além do desenho das juntas, das placas do piso com o detalhamento das telas e os reforços nos encontros com pilares, os esquemas de corte e as plantas base editadas das áreas das placas.

×	
Marque os itens que deseja juntar	
🕢 Juntas de Encontro, Construtiva, Serrada e Áreas de Vazios	
√ Áreas das Placas do Piso e Detalhamento das Telas	
✓ Pilares e Reforços nos Encontros com Pilares	
Edição do Esquema de Corte	
🕅 Planta Base para Edição	
ОК	

Para carregar o esquema de corte gerado e salvo anteriormente (item 3.9.14 ao 3.9.16), marque a opção **"Edição do Esquema de Corte"**.

Para carregar a planta base editada e salva anteriormente (item 3.9.17), marque a opção **"Planta Base para Edição"**.

Observação: Os procedimentos seguintes passam a serem idênticos ao detalhamento da área das placas. **Retorne ao item 3.9.14**.

- 3.9.14 Gerar Esquema de Corte das Telas
- 3.9.15 Editar Esquema de Corte das Telas
- 3.9.15.1 Criar Painéis Inteiros e/ou Cortados no Esquema de Corte
- 3.9.15.2 Recalcular a Quantidade de Painéis Inteiros do Esquema de Corte
- 3.9.15.3 Calcular Peso e Verificar Quantidade de Painéis de Telas no Esquema de Corte
- 3.9.16 Salvar o Esquema de Corte
- 3.9.17 Editar Planta Base
- 3.9.18 Gerar o Projeto Final
- 3.9.19 Carregar Planta Base, Detalhamento das Telas, Reforço nos Encontros com Pilares e Esquema de Corte das Telas